



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمایشگر جلو آمپر	0004
رله دویل	1304
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور دور موتور	1313
فیوز تغذیه ECU	C1326
فیوز تغذیه پمپ بنزین	C1260
فیوز گرمکن دریچه گاز	C1265
گیج و پمپ بنزین	1211
کوئل های مدادی	1131 to 1134
موتور پله ای	1225
Tmap سنسور	1312
پتانسیومتر دریچه گاز	1316
سنسور دمای آب خنک کننده موتور	1220
سنسور ضربه	C1120
سنسور میل سوپاپ	1115
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دریچه گاز	1270
سنسور اکسیژن بالایی	1350A
سنسور اکسیژن پایینی	1350B
انژکتور بنزین شماره 1	1331
انژکتور بنزین شماره 2	1332
انژکتور بنزین شماره 3	1333
انژکتور بنزین شماره 4	1334
یونیت سیستم هشدار دهنده ACU	8618
فیوز تغذیه کوئل ها	C1310
شیر برقی CVVT	1243
یونیت ایموبلایزر ICU	8208

