



شرح	كد
باتري	BB00
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	ICN
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
يونيت نود مركزي	BCM
يونيت نود جلويي	FCM
گيچ و پمپ بنزين	4310
كويل	1135
موتور پله اي	1225
Tmap سنسور	1312
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
سنسور ميل سوپاپ	1115
سنسور اكسيژن بالايي	1350A
سنسور اكسيژن پاييني	1350B
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
سوئيچ اينرسي	1203

