



| شرح                           | كد    |
|-------------------------------|-------|
| باتري                         | BB00  |
| جعبه فيوز كالسكه اي           | BB10  |
| سوئيچ                         | SW00  |
| جعبه فيوز                     | BF00  |
| ECU موتور                     | 1320  |
| نمایشگر جلو آمپر              | 0004  |
| رله دویل                      | 1304  |
| کانکتور عیب یاب               | C001  |
| سنسور سرعت خودرو              | 1313  |
| فیوز تغذیه ECU                | C1326 |
| فیوز تغذیه پمپ بنزین          | C1260 |
| فیوز گرمکن دریچه گاز          | C1265 |
| کیچ و پمپ بنزین               | 1211  |
| کوئل                          | 1135  |
| موتور پله ای                  | 1225  |
| سنسور Tmap                    | 1312  |
| پتانسیومتر دریچه گاز          | 1316  |
| سنسور دمای آب خنک کننده موتور | 1220  |
| سنسور ضربه                    | C1120 |
| سنسور میل سوپاپ               | 1115  |
| سنسور دور موتور               | 1620  |
| گرمکن دریچه گاز               | 1270  |
| سنسور اکسیژن                  | 1350  |
| شیر برقی کنیستر               | 1215  |
| انژکتور بنزین شماره ۱         | 1331  |
| انژکتور بنزین شماره ۲         | 1332  |
| انژکتور بنزین شماره ۳         | 1333  |
| انژکتور بنزین شماره ۴         | 1334  |

