



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمایشگر جلو آمپر	0004
رله دویل	1304
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور سرعت خودرو	1313
فیوز تغذیه هیتر اکسیژن سنسور	C1360
فیوز تغذیه پمپ بنزین	C1260
فیوز گرمکن دریچه گاز	C1265
کیچ و پمپ بنزین	1210
کوئل	1135
موتور پله ای	1225
Tmap سنسور	1312
پتانسیومتر دریچه گاز	1316
سنسور دمای آب خنک کننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دریچه گاز	1270
سنسور اکسیژن	1350
شیر برقی کنیستر	1215
انژکتور بنزین شماره ۱	1331
انژکتور بنزین شماره ۲	1332
انژکتور بنزین شماره ۳	1333
انژکتور بنزین شماره ۴	1334
سوئیچ اینرسی	1203
کمپرسور کولر	8020
رله کمپرسور کولر	8005

