



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
رله فن	1500
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
كيج و پمپ بنزين	1211 (4310)
كويل	1135
استير موتور دريچه گاز	1225
Tmap سنسور	1312
سنسور سرعت	1620
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
فيوز تغذيه ECU موتور	C1326
سنسور هيدروليك فرمان	7113
سوئيچ سه مرحله اي	8007
سنسور اكسيژن قبل از كاتاليست	1353
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
سوئيچ اينرسي	1203
يونيت ايموبلايزر	8208

