

### لیست قطعات مدار سیستم تهویه مطبوع

| کد قطعه | شرح قطعه                        |
|---------|---------------------------------|
| BB00    | باتری                           |
| BF00    | جعبه فیوز اصلی                  |
| SW00    | سوئیچ                           |
| CCN     | نود داخل اتاق                   |
| FN      | نود جلو                         |
| MCN     | نود آینه و شیشه بالابر          |
| 0002    | دسته راهنما                     |
| 1320    | موتور ECU                       |
| 8006    | سنسور اواپراتور                 |
| 8007    | سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر |
| 8020    | کمپرسور کولر                    |
| 8046    | مقاومت موتور فن سیستم تهویه     |
| 8050    | موتور فن سیستم تهویه            |
| 8025    | پنل کلیدهای بخاری و کولر        |

X12-ELE-SCH-0136-06

Ventilation(Air Conditioning)

21\10\2012

