

لیست قطعات مدار کیسه هوا و کمربندهای پیش کشنده

کد قطعه	شرح قطعه
BB00	باتری
BF00	جعبه فیوز اصلی
SW00	سوئیچ
CCN	نود داخل اتاق
ICN	نود جلو آمپر
C001	کانکتور عیب یابی
6570	کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی
6565	ماژول ایربگ راننده
6575	کمربند پیش کشنده جلو چپ
6576	کمربند پیش کشنده جلو راست
6564	ماژول ایربگ شاگرد
6569	کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد

