

لیست قطعات مدار فشار روغن موتور

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
سوئیچ فشار روغن موتور	4110

X12-ELE-SCH-0126-03

ENGINE OIL PRESSURE

22/10/2012

