

لیست قطعات مدار چراغ جلو

کد قطعه	شرح قطعه
BB00	باتری
BF00	جعبه فیوز اصلی
SW00	سوئیچ
CCN	نود داخل اتاق
ICN	نود جلو آمپر
FN	نود جلو
2610	چراغ جلو سمت چپ
2615	چراغ جلو سمت راست
0002	دسته راهنما
6600	کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

X12-ELE-SCH-0127-07

Head lamps

22/10/2012

