

لیست قطعات مدار ایمولایزر

کد قطعه	شرح قطعه
BB00	باتری
BF00	جعبه فیوز اصلی
SW00	سوئیچ
CCN	نود داخل اتاق
ICN	نود جلو آمپر
FN	نود جلو
C001	کانکتور عیب یابی
8208	یونیت الکترونیکی ایمولایزر
1320	ECU موتور

X12-ELE-SCH-0123-06

IMMOBILIZER(SIMENS)

22/10/2012

