

لیست قطعات مدار FN و ICN (NODE POWER)

کد قطعه	شرح قطعه
BB00	باتری
BF00	جعبه فیوز اصلی
SW00	سوئیچ
CCN	نود داخل اتاق
FN	نود جلو
ICN	نود جلو آمپر

X12-ELE-SCH-0114-05

FN and ICN (NODE POWER)

22/10/2012

