

لیست قطعات مدار آلترناتور و استارت

کد قطعه	شرح قطعه
BB00	باتری
BF00	جعبه فیوز اصلی
SW00	سوئیچ
CCN	نود داخل اتاق
ICN	نود جلو آمپر
FN	نود جلو
1010	موتور استارت
1020	آلترناتور

X12-ELE-SCH-0117-06	Alternator and starter	22/10/2012
---------------------	------------------------	------------

