

لیست قطعات مدار چراغ اخطار سطح روغن ترمز و ترمز دستی

کد قطعه	شرح قطعه
BB00	باتری
BF00	جعبه فیوز اصلی
SW00	سوئیچ
CCN	نود داخل اتاق
ICN	نود جلو آمپر
FN	نود جلو
4400	میکروسوئیچ ترمز دستی
4410	میکروسوئیچ سطح روغن ترمز

X12-ELE-SCH-0133-03

Brake fluid level and handbrake warning lamp

22/10/2012

