

@alyance

##### ۵. تعویض بلندگو درب جلو

(۱) صفحه تزئینی داخل در را جدا نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی در جلو" مراجعه نمایید.

(۲) غشا ضد آب را جدا نمایید. به "تعویض غشا ضد آب در جلو" مراجعه نمایید.

(۳) رابط بلندگو را بیرون آورید.



(۴) مهره خاردار بلندگو درب جلو را جدا نمایید



۵) بلندگو درب جلو را بیرون آورید.



## ۲) مراحل نصب :

- مهره خاردار بلندگو درب جلو را نصب و محکم نمایید.
- نیرو گشتاور بستن : ۲ N.m
- رابط برقی بلندگو را وصل نمایید.
- غشا ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب جلو" مراجعه نمایید.
- صفحه تزئینی داخلی در را نصب نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی داخلی درب جلو" مراجعه نمایید.