

**سنسور دمای هوای محیط****AMBIENT SENSOR**

این سنسور در زیر آینه سمت راست است
قرار گرفته است و دارای ویژگی
های زیر است:
✓ از نوع NTC است و با برق ۵
ولت ارسالی از UCH کار
می کند.
اطلاعات خود را به UCH
می فرستد و UCH این را
اطلاعات به قسمت های زیر
ارسال می کند:
▪ صفحه نمایش داشبورد
▪ یونیت کولر اتوماتیک