



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو

پرو ۲۰۷i

کد مدرک: ۱۰۶۸۴

کلید مدرک: ۱۲۵۸۲

بهار ۱۳۸۹

نکات فنی در خصوص کار با خودروهای مالتی پلکس

۱- روش جدا کردن باتری

۱-۱- خودروئی که باتری آن در محفظه موتور قرار گرفته است

اقداماتی که ضروری است صورت بگیرد :

- موتور را خاموش نمائید.
- ۱۵ دقیقه صبر کنید تا BSI در حالت Stand by قرار گیرد.
- آنقدر صبر کنید تا فن بطور کامل متوقف شود.
- باتری را جدا کنید.

۲- وصل کردن باتری

اقداماتی که می بایست صورت بگیرد:

- باتری را وصل کنید.
- ۲ دقیقه صبر کنید.
- استارت بزنید.

اجزائی که با هر بار بازو بست باتری می بایست مجدداً شناسائی می گردد (Initializing)

- ECU موتور
- شیشه بالا برقی
- کنترل اتوماتیک سیستم تهویه مطبوع
- دربهای جانبی موتوری

۳- ECU موتور

پیش از هر بار جدا کردن ECU موتور:

- صبر کنید تا فن بطور کامل متوقف شود.
- حداقل ۳ دقیقه دیگر صبر کنید.
- باتری را جدا کنید.
- پس از تعمیر یا باز و بست باتری می بایست مراحل شناسایی مجدد برای ECU خودرو صورت گیرد.

@alyance,