



Alternator And Starter – Dena ECO MUX

0801026

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل موتور	BF00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00I
سوئيچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
کنترل يونيت مرکزي	1320
کانکتور عيب ياب	C001
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

