

دستورالعمل‌ها	این فرمان‌ها برای بررسی عملکرد صحیح بعضی از قطعات اجرا می‌شوند.
---------------	---

کد فرمان	عنوان فرمان نمایش داده شده
AC003	کمپرسور تهویه مطبوع
AC010	رله پمپ بنزین
AC014	شیرتنظیم دور آرام موتور
AC016	شیر برقی تخلیه کنیستر
AC212	چراغ هشدار دهنده دمای مایع خنک کننده
AC213	چراغ هشدار دهنده OBD
AC261	گرم کن حسگر O2 اولیه
AC262	گرم کن حسگر O2 ثانویه
AC271	رله مجموعه فن‌های موتور با سرعت کارکرد پایین
AC272	رله مجموعه فن‌های موتور با سرعت کارکرد بالا