

اتصال مشکی ۹۰ پایه

عملکرد	پایه
فرمان - کوئل جرعه سیلنדרهای 2 - 3	1
استفاده نشده	2
بدنه	3
فرمان شیر برقی تخلیه مخزن کنیستر	4
استفاده نشده	5
استفاده نشده	6
استفاده نشده	7
فرمان - رله مجموعه فن های 1	8
چراغ هشداردهنده دمای مایع خنک‌کننده	9
فرمان خاموش کردن تهویه مطبوع	10
سیگنال اطلاعات جریان سوخت	11
فرمان 2 تنظیم دور آرام موتور	12
سیگنال سنسور دمای مایع خنک‌کننده	13
استفاده نشده	14
اتصال بدنه سنسور فشار منیفولد	15
سیگنال سنسور فشار منیفولد	16
استفاده نشده	17
سیگنال سنسور فشار سیال خنک‌کننده	18
اتصال روکش سنسور ضربه موتور	19
سیگنال + سنسور ضربه موتور	20
استفاده نشده	21
استفاده نشده	22
استفاده نشده	23
سیگنال سنسور نقطه مرگ بالای پیستون	24
استفاده نشده	25
سوکت عیب‌یابی L	26
استفاده نشده	27
بدنه	28
تغذیه + بعد از سوئیچ	29
+ باتری	30
استفاده نشده	31
فرمان - کوئل جرعه سیلنדרهای 1 - 4	32
بدنه	33
فرمان نشانگر ایراد سیستم ضد آلاینده‌گی	34
استفاده نشده	35
استفاده نشده	36
استفاده نشده	37
فرمان - رله مجموعه فن های 2	38
فرمان - سیم پیچ رله تغذیه پشتیبان	39
استفاده نشده	40
فرمان 1 تنظیم دور آرام موتور	41
فرمان 3 تنظیم دور آرام موتور	42
سیگنال + پتانسیومتر موقعیت دریچه گاز	43
سیگنال سنسور اکسیژن ثانویه	44
سیگنال سنسور اکسیژن اولیه	45

اتصال مشکی ۹۰ پایه (ادامه)

عملکرد	پایه
فرمان روشن کردن تهویه مطبوع	46
استفاده نشده	47
استفاده نشده	48
سیگنال + سنسور دمای هوا	49
استفاده نشده	50
استفاده نشده	51
استفاده نشده	52
سیگنال سرعت خودرو	53
سیگنال سرعت موتور	54
استفاده نشده	55
سوکت عیب‌یابی K	56
استفاده نشده	57
سیگنال قفل نرم افزار	58
فرمان - انژکتور 1	59
فرمان - انژکتور 3	60
استفاده نشده	61
استفاده نشده	62
فرمان - گرم کن سنسور اکسیژن اولیه	63
استفاده نشده	64
فرمان - گرم کن سنسور اکسیژن ثانویه	65
+ انژکتورها	66
استفاده نشده	67
فرمان - رله پمپ بنزین	68
استفاده نشده	69
سیگنال دورشمار	70
استفاده نشده	71
فرمان ۴ تنظیم دور آرام موتور	72
- دمای مایع خنک کننده موتور	73
+ پتانسیومتر دریچه گاز	74
- پتانسیومتر دریچه گاز	75
اتصال بدنه سنسور اکسیژن ثانویه	76
- دمای هوا	77
+ سنسور فشار منیفولد	78
- سنسور ضربه موتور	79
اتصال بدنه سنسور اکسیژن اولیه	80
استفاده نشده	81
- سنسور فشار سیال خنک کننده	82
+ سنسور فشار سیال خنک کننده	83
استفاده نشده	84
سیگنال + سنسور فشار فرمان هیدرولیک	85
استفاده نشده	86
استفاده نشده	87
استفاده نشده	88
فرمان - انژکتور 4	89
فرمان - انژکتور 2	90