

کد خطا	پیغام نمایش داده شده در ابزار عیب یابی
DF002	مدار الکتریکی پتانسیومتر دریچه گاز
DF003	مدار الکتریکی سنسور دمای هوا
DF004	مدار الکتریکی سنسور دمای مایع خنک کننده
DF006	مدار الکتریکی سنسور ضربه موتور
DF009	مدار الکتریکی فرمان رله کنترل کننده
DF014	مدار الکتریکی شیر برقی تخلیه مخزن کنیستر
DF017	اطلاعات سیگنال فلاپویل
DF018	مدار الکتریکی گرم کن سنسور اکسیژن اولیه
DF022	واحد کنترل الکترونیکی
DF032	مدار الکتریکی چراغ هشدار دهنده دمای مایع خنک کننده
DF038	مدار الکتریکی گرم کن سنسور اکسیژن ثانویه
DF044	مدار الکتریکی سیستم ضد سرقت
DF045	مدار الکتریکی سنسور فشار منیفولد
DF052	مدار الکتریکی انژکتور سیلندر 1
DF053	مدار الکتریکی انژکتور سیلندر 2
DF054	مدار الکتریکی انژکتور سیلندر 3
DF055	مدار الکتریکی انژکتور سیلندر 4
DF057	مدار الکتریکی سنسور اکسیژن اولیه
DF058	مدار الکتریکی سنسور اکسیژن ثانویه
DF060	مدار تنظیم دور آرام موتور
DF061	مدار کوئل جرقه سیلندرها 1 - 4
DF062	مدار کوئل جرقه سیلندرها 2 - 3

پیغام نمایش داده شده در ابزار عیب یابی	کد خطا
سیگنال سرعت خودرو	DF064
خرابی عملکرد سنسور اکسیژن	DF102
خرابی عملکرد کاتالیست کانورتور	DF106
احتراق ناقص آلاینده	DF109
احتراق ناقص مخرب	DF110
مدار الکتریکی حسگر فشار سیال خنک کننده	DF118
مدار الکتریکی چراغ هشدار OBD	DF120
اتصال بدنه موتور	DF253
مدار الکتریکی رله پمپ بنزین	DF261
ولتاژ خروجی رله کنترل کننده	DF271
تغذیه 5 V + پتانسیومتر یا حسگرها	DF345