



موضوع: نحوه تعریف کلید در سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر) CIM خودرو زامیاد

قابل توجه نمایندگی های مجاز ارائه دهنده خدمات خودرو زامیاد

با توجه به تولید خودرو وانت زامیاد مجهز به سیستم ضد سرقت مدل CIM نحوه تعریف کلید این سیستم معرفی می گردد.

کلیه مراحل توسط دستگاه موتور آزمایشی و بر اساس منوی داخل دستگاه انجام می شود. برای انجام تعریف کلید در سیستم ضد سرقت طرح

CIM ۷ رقم باید وارد شود. بدین صورت که حاصل جمع ۴ رقم اول از سمت

چپ رقم پنجم و ششم را تشکیل داده و رقم هفتم، عدد ۷ می باشد. شایان ذکر

است نمایندگی های مجاز می توانند با وارد نمودن شماره شاسی خودرو نسبت

به دریافت ۴ رقم ابتدایی را از پورتال سایپایدک اقدام کنند.

بعنوان مثال: ۲۲۳۷ ۱۴ ۷ ۱۱۰۰۰۰۱

در صورتی که هنگام وارد کردن کد دسترسی به سیستم ایموبلایزر توسط

دستگاه عیب یاب این کد را اشتباه وارد کنید، مطابق با جدول ذیل نسبت به

دفعات اشتباه بودن ECU قفل می شود.



زمان قفل شدن ECU	تعداد اشتباه
۱۰ ثانیه	۱ مرتبه
۱۰ ثانیه	۲ مرتبه
۱۰ دقیقه	۳ مرتبه
۲۰ دقیقه	۴ مرتبه
۴۰ دقیقه	۵ مرتبه
۸۰ دقیقه	۶ مرتبه
۱۶۰ دقیقه	۷ مرتبه
۳۲۰ دقیقه	۸ مرتبه
۶۴۰ دقیقه	۹ مرتبه
۱۲۸۰ دقیقه	۱۰ مرتبه یا بیشتر

زمانی که خودرو خاموش است لامپ چشمک زن سیستم ایموبلایزر روی صفحه

کیلومتر شمار بصورت چشمک زن عمل می کند (حتی قبل از تعریف کلید). در

صورت استارت زدن خودرو با کلید تعریف نشده برای خودرو، سیستم وارد مد

حفاظت شده و تا ۳۰ ثانیه حتی با کلید اصلی، خودرو روشن نخواهد شد.

اگر خودرو را با کلید اصلی روشن کنید، پس از خاموش کردن خودرو تا ۵ ثانیه

هنوز سیستم ایموبلایزر فعال نخواهد بود و می توان خودرو را حتی با کلید خام

نیز روشن کرد. لذا هنگامیکه قصد امتحان کلید ها را دارید جهت اطمینان پس از

امتحان هر کلید به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: محمد تقی زاده تبریزی امضا	نام: امیر پناهی امضا	نام: شهرام رضایی عدل امضا