

CITROEN OBDII DTC

مرکز تخصصی پویا پدید
@pouyapadid

P1110 A/C control malfunction	بد کار کردن کنترل تهویه مطبوع
p1113 Fuel pressure regulation :	تنظیم فشار سوخت
p1115 Upstream oxygen sensor auto-adaptive :	تطبیق خودکار سنسور اکسیژن بالایی
p1116 Upstream oxygen sensor auto-adaptive :	تطبیق خودکار سنسور اکسیژن بالایی
p1147 Variable distribution electrovalve(VTC) :	سوپاپ برقی توزیع متغیر
P1148 Variable distribution electrovalve(VTC) Open circuit :	مدار باز (VTC) سوپاپ برقی توزیع متغیر مدار باز
P1149 Variable distribution electrovalve(VTC) Short circuit to earth or short circuit to positive:	سوپاپ برقی توزیع (VTC) مدار کوتاه به زمین یا مدار اتصال به مثبت
p1152 Throttle control:	کنترل دریچه گاز
p1153 Motorised throttle position End stop programming	برنامه ریزی پایان توقف وضعیت دریچه گاز موتوریزه شده
P1156 Electric throttle signal malfunction:	بد کار کردن سیگنال دریچه گاز الکترونیکی
P1157 Electric throttle signal malfunction:	بد کار کردن سیگنال دریچه گاز الکترونیکی
P1158 Electric throttle signal malfunction:	بد کار کردن سیگنال دریچه گاز الکترونیکی
P1159 Electric throttle signal malfunction:	بد کار کردن سیگنال دریچه گاز الکترونیکی
p1161 Motorised throttle position Coherence:	حالت چسبیدن دریچه گاز موتوریزه شده
p1162 Exhaust gas recycling Coherence:	چسبندگی باز گردش گاز خروجی از اگزوز
p1163 Exhaust gas recycling incorrect flow detected:	جریان نادرست بازگردش گاز خروجی از اگزوز پیدا شد
p1181 Vacuum monitoring	باز بینی خلاء
p1183 Vacuum monitoring Short circuit to earth or open circuit	خلاء مدار اتصال به زمین یا مدار باز
p1184 Vacuum monitoring Short circuit to +	خلاء مدار اتصال به +
P1186 Multifunction double relay control malfunction:	بد کار کردن کنترل دابل چند کاره
P1187 Multifunction double relay control malfunction:	بد کار کردن کنترل دابل چند کاره
P1188 Multifunction double relay control malfunction:	بد کار کردن کنترل دابل چند کاره
p1206 Fuel pressure regulation electrovalve:	سوپاپ برقی تنظیم فشار سوخت
p1207 Fuel pressure regulation electrovalve Short circuit to -:	سوپاپ برقی تنظیم فشار سوخت اتصال مدار به -
p1209 Fuel pressure regulation electrovalve Short circuit to +:	سوپاپ برقی تنظیم فشار سوخت اتصال مدار به +
p1210 Fuel pressure regulation eletrovalve Open circuit	سوپاپ برقی تنظیم فشار سوخت اتصال مدار باز
p1288 Fuel pressure regulation Efficiency	راندمان تنظیم فشار سوخت
P1289 Injector 1# control malfunction:	بدکار کردن - کنترل انژکتور 1
P1290 Injector 1# control malfunction:	بدکار کردن - کنترل انژکتور 1
p1291 Fuel pressure regulation Efficiency / blocking:	راندمان تنظیم فشار سوخت

P1292 Injector 2# control malfunction:	بدکار کردن کنترل انژکتور 2
P1293 Injector 2# control malfunction:	بدکار کردن کنترل انژکتور 2
p1294 Fuel pressure regulation Efficiency drop:	افت راندمان تنظیم فشار سوخت
P1295 Injector 3# control malfunction:	بد کار کردن کنترل انژکتور 3
P1296 Injector 3# control malfunction:	بد کار کردن کنترل انژکتور 3
p1297 Fuel pressure regulation Low value:	مقدار پایین تنظیم فشار سوخت
P1298 Injector 4# control malfunction:	بد کار کردن کنترل انژکتور 4
P1299 Injector 4# control malfunction:	بد کار کردن کنترل انژکتور 4
P1303 Knock adjustment malfunction:	بد کار کردن تنظیم ضربه (ناک)
P1327 Ignition phase detect malfunction:	بد کار کردن شناسایی فاز احتراق
P1329 Cylinder 1# knock adjust limiter malfunction:	بد کار کردن محدود کننده تنظیم کردن ناک سیلندر 1
P1330 Cylinder 2# knock adjust limiter malfunction:	بد کار کردن محدود کننده تنظیم کردن ناک سیلندر 2
P1331 Cylinder 3# knock adjust limiter malfunction:	بد کار کردن محدود کننده تنظیم کردن ناک سیلندر 3
P1332 Cylinder 4# knock adjust limiter malfunction:	بد کار کردن محدود کننده تنظیم کردن ناک سیلندر 4
P1336 Uncertain ignition fail malfunction:	عمل نکردن جرقه نامعلوم
P1337 Cylinder 1# ignition fail malfunction:	عمل نکردن جرقه سیلندر 1
P1338 Cylinder 2# ignition fail malfunction:	عمل نکردن جرقه سیلندر 2
P1339 Cylinder 3# ignition fail malfunction:	عمل نکردن جرقه سیلندر 3
P1340 Cylinder 4# ignition fail malfunction:	عمل نکردن جرقه سیلندر 4
p1358 Ignition Coil 1 Short circuit to +:	+ جرقه کوئل 1 اتصال مدار به
p1359 Ignition Coil 3 Control Short circuit to +:	کنترل جرقه کوئل 3 اتصال مدار به +
p1360 Ignition Coil 4 control Short circuit to +:	کنترل جرقه کوئل 4 اتصال مدار به +
p1361 Ignition Coil 2 control Short circuit to +:	+کنترل جرقه کوئل 2 اتصال به مدار
p1366 Ignition Coil 1 control Spark time:	کنترل زمان جرقه احتراق کوئل 1
p1367 Ignition Coil 2 control Spark time:	کنترل زمان جرقه احتراق کوئل 2
p1368 Ignition Coil 3 control Spark time:	کنترل زمان جرقه احتراق کوئل 3
p1369 Ignition Coil 4 control Spark time:	کنترل زمان جرقه احتراق کوئل 4
p1411 Cat. converter upstream temperature sensor:	سنسور درجه حرارت مبدل کاتالیزوری بالایی
p1412 Cat. converter upstream temperature sensor Coherence:	چسبندگی سنسور درجه حرارت مبدل کاتالیزوری بالایی
p1413 Cat. converter upstream temperature sensor Short circuit to earth:	سنسور درجه حرارت مبدل کاتالیزور بالایی اتصال مدار به زمین
p1414 Cat. converter upstream temperature sensor Short circuit to + or open circuit:	سنسور درجه حرارت مبدل کاتالیزوری بالایی- اتصال مدار به + یا مدار باز

p1416 Cat. converter downstream temperature sensor:	سنسور درجه حرارت مبدل کاتالیزوری پایینی
p1417 Cat. converter downstream temperature sensor Coherence	چسبندگی سنسور درجه حرارت مبدل کاتالیزور پایینی:
p1418 Cat. converter downstream temperature sensor Short circuit to earth:	سنسور درجه حرارت مبدل کاتالیزوری پایینی - اتصال مدار به زمین
p1419 Cat. converter downstream temperature sensor Short circuit to + or open circuit:	سنسور درجه حرارت مبدل کاتالیزوری پایینی - اتصال مدار به مثبت یا مدار بالا
p1456 Exhaust gas recycling incorrect flow detected	جریان نادرست بازگردش گازهای خروجی از آگزوز پیدا شد.
p1457 DeNox cat. converter missing:	مبدل کاتالیزوری اکسیدهای نیتروژن - ناپیدا
p1512 Engine immobiliser function:	عملکرد ایموبلایزر موتور
p1517 Engine immobiliser function:	عملکرد ایموبلایزر موتور
p1536 Remote fault Esp Ecu reception value received incorrect:	خطای ریموت برنامه پایداری الکترونیکی (ESP) - مقدار دریافت واحد کنترل الکترونیکی (ECU) - نادرست دریافت شد.
p1601 Ignition on Ecu supply control:	کنترل جرقه منبع واحد کنترل الکترونیکی
p1612 Engine immobiliser function:	عملکرد ایموبلایزر موتور
p1621 Inside ECU(CAN):	واحد کنترل الکترونیکی داخل CAN
P1622 Inside ECU(CAN):	واحد کنترل الکترونیکی داخل CAN
P1627 Inside ECU(CAN):	واحد کنترل الکترونیکی داخل CAN
p1631 Inside ECU(CAN):	واحد کنترل الکترونیکی داخل CAN
p1633 Ignition on ECU supply control Short circuit to earth or open circuit:	کنترل جرقه منبع واحد کنترل الکترونیکی - اتصال مدار به زمین یا مدار باز
p1634 Ignition on ECU supply control Short circuit to +:	کنترل جرقه منبع واحد کنترل الکترونیکی - مدار اتصال به +
p1635 Ignition relay control Short circuit to earth or open circuit:	کنترل رله جرقه - اتصال مدار به زمین یا مدار باز
p1636 Supply relay control Short circuit to +:	کنترل رله منبع تغذیه - اتصال مدار به +
p1637 Ignition on ECU supply control Short circuit to earth or open circuit:	کنترل منبع واحد کنترل الکترونیکی
p1639 Supply relay control Short circuit to earth or open circuit:	کنترل رله منبع - اتصال مدار به زمین یا مدار باز
p1640 Supply relay control Short circuit to +:	کنترل رله منبع - اتصال به +
P5000 Communication malfunction between ECM and other computers (CAN):	بد کار کردن ارتباط بین مدول کنترل موتور و دیگر کامپیوترها (CAN)