

CS35TN1H/1/1	تاریخ: 94/04/01
صفحه 1 از 6	شماره: 3
نوع خودرو: CS35	



شرکت بازرگانی **سایا پردک** (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

موضوع: نصب چراغ مه شکن جلو خودرو CS35

به کلیه نمایندگی های مجاز و تعمیرگاه های مرکزی

نصب مجموعه چراغ مه شکن جلو خودرو CS35 شامل سه مرحله: باز کردن سپر - نصب مه شکن و اتصال دسته سیم مرتبط و نهایتاً نصب مجدد سپر می باشد که بشرح ذیل در قالب جزئیات به همراه تصاویر ارائه شده است.

1- باز کردن سپر:

- 1-1 باز کردن پیچ های بالای سپر
- 2-1 باز کردن زه روی گلگیر و پیچ اتصال سپر به گلگیر (دو طرف سپر)
- 3-1 باز کردن پیچ ها و پین های خار دار زیر سپر
- 4-1 جدا کردن سپر از بدنه

1-1 باز کردن پیچ های بالای سپر:

- ابتدا خودرو را بر روی جک قرار داده و قطب منفی اتصال باطری جدا گردد.

تذکر: لازم است حتما قبل از هر اقدامی قطب منفی باطری جدا شود تا از برقراری احتمالی اتصال و صدمه دیدن فیوز کتابی 150 آمپر قطب مثبت باطری در حین کار جلوگیری گردد.

- نوار ابری دریچه هوای ورودی موتور، مطابق تصویر از دهانه دریچه جدا می گردد. بخش بیرونی که بر روی سپر نصب شده جدا نشده و بر روی سپر باقی می ماند.



تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی - شهرام خوشدل امضا	نام: علی قیاسوند امضا	نام: شهرام رضایی عدل امضا

CS35TN1H/1/1	تاریخ: 94/04/01
صفحه 2 از 6	شماره: 3
نوع خودرو: CS35	



شرکت بازرگانی **سایپا یدک** (سهامی خاص)
اطلاعیه فنی

موضوع: نصب چراغ مه شکن جلو خودرو CS35

- پیچ و پین های جلوی محفظه موتور ، مطابق با تصویر ذیل باز می گردند..



تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی - شهرام خوشدل امضا	نام: علی قیاسوند امضا	نام: شهرام رضایی عدل امضا

تاریخ: 94/04/01		CS35TN1H/1/1
شماره:	3	صفحه 3 از 6
نوع خودرو: CS35		



شرکت بازرگانی **سایپا یدک** (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

موضوع: نصب چراغ مه شکن جلو خودرو CS35

2-1 باز کردن زه روی گلگیر و پیچ اتصال سپر به گلگیر (دو طرف سپر)

بمنظور جدا نمودن زه دور گلگیر از روی سپر، سه خار اتصال زه از سمت جلوی خودرو باز می شوند. سپس پیچ متصل کننده کنار سپر به گلگیر باز شده تا کنار سپر آزاد گردد. مشابه این اقدام در سمت دیگر خودرو انجام می شود.



تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی - شهرام خوشدل امضا	نام: علی قیاسوند امضا	نام: شهرام رضایی عدل امضا

CS35TN1H/1/1	تاریخ: 94/04/01
صفحه 4 از 6	شماره: 3
نوع خودرو: CS35	



شرکت بازرگانی **سایا پردک** (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

موضوع: نصب چراغ مه شکن جلو خودرو CS35

3-1 باز کردن پیچ ها و پین های خار دار زیر سپر
بمنظور باز کردن پیچ ها و پین های مهار کننده سپر از قسمت زیر خودرو ، خودرو بکمک جک بالا برده شده و پیچ ها و پین ها باز می گردند.



4-1 جدا کردن سپر از بدنه
پس از آزاد شدن کلیه اتصالات نگه دارنده سپر، جهت جدا نمودن سپر از بدنه مطابق تصاویر ذیل اقدام می شود.



تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی - شهرام خوشدل امضا	نام: علی قیاسوند امضا	نام: شهرام رضایی عدل امضا

CS35TN1H/1/1	تاریخ: 94/04/01
صفحه 5 از 6	شماره: 3
نوع خودرو: CS35	



شرکت بازرگانی **سایپا یدک** (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

موضوع: نصب چراغ مه شکن جلو خودرو CS35

2- نصب مه شکن بر روی سپر و اتصال دسته سیم

2-1 جدا کردن درپوش محل قرارگیری مه شکن با استفاده تیغ موکت بری از پشت سپر



2-2 اتصال کانکتورهای مه شکن



2-3 قرار گرفتن مه شکن در محل خود و بستن سه پیچ نگهدارنده آن



تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی - شهرام خوشدل امضا	نام: علی قیاسوند امضا	نام: شهرام رضایی عدل امضا

CS35TN1H/1/1	تاریخ: 94/04/01
صفحه 6 از 6	شماره: 3
نوع خودرو: CS35	



شرکت بازرگانی **سایا پدک** (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

موضوع: نصب چراغ مه شکن جلو خودرو CS35

3- نصب مجدد سپر

نصب مجدد سپر بر روی بدنه عکس مراحل باز کردن می باشد. گشتاور بستن پیچ ها 10 نیوتن متر است.

سایر موارد:

1- سریال مه شکن جلو:

ردیف	شرح قطعه	شماره سریال قطعه
1	مه شکن چپ CS35	485101
2	مه شکن راست CS35	

2- کد عملیات و مدت زمان نصب مه شکن جلو:

ردیف	شرح زمان استاندارد	کد عملیات	زمان (ساعت)
1	نصب مه شکن های جلو CS35	CH50	2.2

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: قاسم افخمی - شهرام خوشدل امضا	نام: علی قیاسوند امضا	نام: شهرام رضایی عدل امضا