



ابتدا نوار دور موتور را خارج کرده و بعد از آن باید خار پلاستیکی (تصویر شماره ۱) را در بیارید به این صورت که با پیچ گوشتی ۲ سو نیم دور چرخانده تا اندکی بالا بیاید. چون این خارها به عبارتی ۱ بار مصرف هستند، هرچقدر بچرخانید خار باز نشده و در جای خود میچرخد. بهترین راه این است که نیم دور چرخانیده و ناخن خود را ریز آن بیندازید و همزمان که به سمت بالا فشار میدهید و پیچ را باز کنید. با این روش خار سالم خارج می شود. بعد از باز کردن توری سمت چپ، توری سمت راست را نیز به همین طریق باز نمایید.

دوستان دقت داشته باشید که اگر از قبل قاب آبریز شیشه یا توری زیر برف پاک کن را نصب نموده اید. نیازی به باز کردن آن نیست و می توان به دقت و با صبر و حوصله آنرا خارج نمود.

با دقت و به آرامی لوله شیشه شور را جدا کنید تا پاره نشده و آزاد شود.





دقت کنید که اون توری سمت چپ و راست از همدیگر مجزا بوده و می بایست توری چپ را به سمت چپ بکشید تا آزاد شود و به آرامی و با دقت از جای خود خارج کنید و مواظب باشید که خارهای لبه آن شکسته نشود.

در شکل‌های زیر به شماره ۴ و ۶ محل نصب فیلتر تهویه کابین را مشاهده می نمایید



درب کاپوت را ببندید، سویچ را باز کنید و برف پاک کن را روشن کنید و زمانی که تیغه ها به وسط شیشه رسید و به اصطلاح نود درجه شد سویچ را ببندید. سعی کنید تیغه ها به صورت ۹۰ درجه و عمود بر شیشه بایستد.

دوباره .اگر جک کاپوت نصب نموده اید برف پاک کن باید به صورت ۴۵ درجه بر روی شیشه قرار بگیرد این کار برای این منظور است که جای دست برای .کاپوت را باز کرده و بقیه مراحل نصب را انجام دهید .جا انداختن فیلتر داشته باشید

فیلتر را از سمت چپ وارد کرده و همانند شکل های زیر به سمت راست حرکت دهید تا تقریبا بر روی محل

نصب قرار گیرد.



همانند شکل زیر و از ۲ طرفی که توسط فلش نشان داده شده است دست خود را وارد نمایید تا بتوانید فیلتر را جا بزنید.



پس از اینکه مطمئن شدید فیلتر در جای خود به درستی قرار گرفته لبه های آن را اندکی فشار دهید تا در جای خود محکم شود.
به علت بد دست بودن محل نصب فیلتر بعد از قرار گرفته فیلتر در جای خود می توانید بوسیله پیچ گوشتی بلند بر روی لبه های فیلتر کمی فشار وارد آورید تا در جای خود سفت و محکم شود





برای بستن توریها حتما به یاد داشته باشید که ابتدا توری سمت راست را بسته و توری سمت چپ به صورت کشویی و با حرکت به سمت راست درون توری سمت راست قرار می گیرد. دقت کنید خارهای لبه توریها در جای خود قرار گیرد .

نوار دور موتور را در جای خود قرار داده و درب کاپوت را بسته و از تهویه هوای سالم لذت ببرید.

برگرفته از سایت آکو