



Injection System – P6L	0101007
------------------------	---------

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
کانکتور عيب يابي	C001
ناک سنسور	1120
کوئل دوپل	1135
سوئيچ اينرسي	1203
شير برقي کنيستتر	1215
سنسور دماي مایع خنک کننده موتور (ECU موتور)	1220
استپر موتور	1225
سنسور فشار هواي ورودي	1312
سنسور دور موتور	1313
سنسور موقعيت دريچه گاز	1316
موتور ECU	1320
انژکتور سيلندر ۱	1331
انژکتور سيلندر ۲	1332
انژکتور سيلندر ۳	1333
انژکتور سيلندر ۴	1334
سنسور اکسيژن	1350
سنسور سرعت	1620
پمپ بنزين	4310
رله اصلي سيستم سوخت رساني	RLYa
رله پمپ بنزين	RLYb

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2013/09/14
-------------------------------------	------------

