

قسمت چهارم : ECU 7.4.5

چون سوکت ها مشخص هستند عکس رو دیگه ایلود نمیکنم.

سوکت ۳۲ پایه مشکی (۳۲) : V NR/10 PR

A1 - (1599) پین ۳ مقاومت فن و پین ۱ فن رادیاتور و پین ۵ رله دور بالای فن
B1 - (1540) پین ۲ رله دور بالای فن
C1 - (1550) پین ۲ رله دور پایین فن
D1 - (1384) پین ۱ سویچ پدال پلاچ
E1 - (1378) پین ۳ پدال گاز
F1 - (731) پین ۵ پدال گاز (مدل ۵ سیمه لیمیتر ساپورت)
ME20C - (G1) اتصال به بدنه
ME20D - (H1) اتصال به بدنه

A2 - (6739) پین ۲ سوکت ۱۰ پایه مشکی BSM
B2 بدون اتصال
C2 - (1232) پین ۲ شیر تخلیه کانیستر
D2 - (8093) پین ۲ فشارسنج مدار کولر
E2 - (1377) پین ۱ پدال گاز
F2 - (1228) پین ۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
G2 و H2 بدون اتصال

A3 - (9000) پین ۳۰ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۲۳ یونیت ABS یا پین ۲ در سوکت ۴۰ پایه
مشکی BSI
B3 - (104) پین ۲ دینام
C3 بدون اتصال
D3 - (8092) پین ۱ فشار سنج مدار کولر
E3 - (1380) پین ۴ پدال گاز
F3 - (1229) پین ۱۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM
G3 و H3 بدون اتصال

A4 - (9001) پین ۲۹ یونیت گیربکس اتوماتیک یا پین ۲۱ یونیت ABS یا پین ۴ در سوکت ۴۰ پایه
مشکی BSI
B4 - (9006) پین ۷ سوکت دیاگ (متصل به پین ۱۸ یونیت گیربکس اتوماتیک)
C4 - (7309) پین ۴ سویچ پدال ترمز (متصل به پین ۱۶ گیربکس اتوماتیک)
E4 - (1379) پین ۲ پدال گاز
CM4C - (F4) پین ۱۲ سوکت ۱۶ پایه سبز BSM
ME20E - (G4) اتصال به بدنه
ME20F - (H4) اتصال به بدنه

سوکت ۴۸ پایه قهوه ای (۴۸) : V MR/20 MOT

A1 - (1218) پین ۵ دریچه گاز
B1 - (1303) پین ۳ سنسور اکسیژن پایین
C1 - (131) پین ۳ سنسور اکسیژن بالا
D1 - (1302) پین ۴ سنسور اکسیژن پایین
E1 بدون اتصال
F1 - (1393) پین ۱ MAP سنسور
G1 و H1 بدون اتصال
J1 - (7109) پین ۱ سنسور فشار هیدرولیک
K1 بدون اتصال
L1 - (124) پین ۲ سنسور اکسیژن پایین (گرمکن سنسور)

M1 - (122) پین ۲ سنسور اکسیژن بالا (گرمکن سنسور)

A2 و B2 بدون اتصال
C2 - (130) پین ۴ سنسور اکسیژن بالا
D2 بدون اتصال
E2 - (1219) پین ۲ دریچه گاز
F2 تا M2 بدون اتصال

A3 تا C3 بدون اتصال
D3 - (1367) پین ۱ دریچه گاز
E3 - (1220) پین ۶ دریچه گاز
F3 بدون اتصال
G3 - (1135) پین ۳ کوئل
H3 بدون اتصال
J3 - (1362) پین ۲ سنسور دور موتور
K3 - (1361) پین ۱ سنسور دور موتور
L3 بدون اتصال
M3 - (1324) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۴

A4 - (1357) پین ۲ سنسور دمای آب
B4 بدون اتصال
C4 - (1364) پین ۴ MAP سنسور
D4 بدون اتصال
E4 - (1363) پین ۲ MAP سنسور
F4 تا H4 بدون اتصال
J4 - (1323) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۳
K4 - (1322) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۲
L4 - (1321) پین ۱ انژکتور سیلندر شماره ۱
M4 بدون اتصال

سوکت ۳۲ پایه خاکستری (۳۲) : (V GR/20 MOT)

A1 تا G1 بدون اتصال
H1 - (1151) پین ۱ کوئل

A1 تا H2 بدون اتصال

A3 - (1366) پین ۱ سنسور دمای آب
B3 تا D3 بدون اتصال
E3 - (134) پین ۱ ناک سنسور
F3 و G3 بدون اتصال
H3 - (1152) پین ۲ کوئل

A4 - (1341) پین ۳ MAP سنسور
B4 تا D4 بدون اتصال
E4 - (135) پین ۲ ناک سنسور
F4 بدون اتصال
G4 - (1355) پین ۳ دریچه گاز
H4 - (1334) پین ۴ دریچه گاز

قسمت پنجم: ECU J34P