

هنگام بسته بودن سوچ . ولتاژ مثبت باتری وارد پایه 2 رله دویل شده و با عبور از بوبین رله اصلی (داخل رله دویل) به پایه 52 از ECU میرسد و تغذیه حافظه آن را تامین می کند .

