

لیست قطعات مدار ترمز ABS

کد قطعه	شرح قطعه
BB00	باتری
BF00	جعبه فیوز اصلی
SW00	سوئیچ
CCN	نود داخل اتاق
ICN	نود جلو آمپر
FN	نود جلو
2100	سوئیچ لامپهای استپ ترمز
7020	ECU ترمز ABS
7000	سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ
7005	سنسور ABS چرخ جلو سمت راست
7010	سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ
7015	سنسور ABS چرخ عقب سمت راست

X12-ELE-SCH-0122-05

ABS Mando (mg60)

22/10/2012

