

لیست قطعات مدار قفل صندوق عقب

کد قطعه	شرح قطعه
BB00	باتری
BF00	جعبه فیوز اصلی
SW00	سوئیچ
CCN	نود داخل اتاق
6260	محرك قفل صندوق عقب
6216	سوئیچ قفل صندوق عقب (با ریموت)
4705	سوئیچ قفل صندوق عقب (با کلید)
6287	رله صندوق پران

X12-ELE-SCH-0140-04

Boot Lid

2012.10.22

