

## لیست قطعات مدار فلاشر

| کد قطعه | شرح قطعه                         |
|---------|----------------------------------|
| BB00    | باتري                            |
| BF00    | جعبه فيوز اصلي                   |
| SW00    | سوئیچ                            |
| CCN     | نود داخل اتاق                    |
| ICN     | نود جلو آمپر                     |
| FN      | نود جلو                          |
| 0002    | دسته راهنما                      |
| 2630    | مجموعه لامپهای عقب چپ            |
| 2635    | مجموعه لامپهای عقب راست          |
| 2300    | کلید فلاشر                       |
| 2340    | لامپ راهنمای روی گل گیر سمت چپ   |
| 2345    | لامپ راهنمای روی گل گیر سمت راست |
| 2610    | چراغ جلو سمت چپ                  |
| 2615    | چراغ جلو سمت راست                |

|                     |                |            |
|---------------------|----------------|------------|
| X12-ELE-SCH-0135-07 | Hazard warning | 22/10/2012 |
|---------------------|----------------|------------|

