

لیست قطعات مدار بوق

کد قطعه	شرح قطعه
BB00	باتري
BF00	جعبه فيوز اصلي
CCN	نود داخل اتاق
FN	نود جلو
0002	دسته راهنما
2520	بوق

X12-ELE-SCH-0115-02

HORNS

22/10/2012

