



Alternator & Starter - Runna ECO MUX

0801003

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2013/07/08

ALYANCE:HAMID REZAI:TEL:۰۹۳۷۵۵۷۲۱۲۱

