

لیست قطعات مدار سیستم فن موتور

کد قطعه	شرح قطعه
BB00	باتری
BF00	جعبه فیوز اصلی
1506	مقاومت فن دور تند (رزیستور دور تند فن)
1508	رله فن دور کند
1509	رله فن دور تند
1510	فن
1320	ECU موتور
1220	سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (ECU موتور)

X12-ELE-SCH-0138-04

Engine cooling system (FAN)

21/10/2012

