



Immoblizer - Runna ECO MUX

0403002

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عيب يابي	C001
کنترل يونيت موتور	1320
يونيت الکترونيکي ايموبلايزر	8208

