



## رله دابل




**نکته:** سیم شماره M2H1 باید به دور سیم های M2A3 و M2B3 پیچیده شود تا از این دو سیم پالس بگیرد و به کامپیوتر ارسال کند

فیوز سنسور اکسیژن



سنسور اکسیژن





Fuel Injection System- 405 GLX XU7 Valeo Petrol

0101011

| شرح                           | كد    |
|-------------------------------|-------|
| باتري                         | BB00  |
| جعبه فيوز كالسكه اي           | BB10  |
| سوئيچ                         | SW00  |
| جعبه فيوز                     | BF00  |
| ECU موتور                     | 1320  |
| نمايشگر جلو آمپر              | 0004  |
| رله دويل                      | 1304  |
| كانكتور عيب ياب               | C001  |
| سنسور سرعت خودرو              | 1313  |
| فيوز تغذيه هيتز اكسيژن سنسور  | C1360 |
| فيوز تغذيه پمپ بنزين          | C1260 |
| فيوز گرمکن دريچه گاز          | C1265 |
| کيچ و پمپ بنزين               | 1210  |
| کويل                          | 1135  |
| موتور پله اي                  | 1225  |
| سنسور Tmap                    | 1312  |
| پتانسيومتر دريچه گاز          | 1316  |
| سنسور دماي آب خنك كننده موتور | 1220  |
| سنسور ضربه                    | 1120  |
| سنسور دور موتور               | 1620  |
| گرمکن دريچه گاز               | 1270  |
| سنسور اكسيژن                  | 1350  |
| شير برقي كنيستر               | 1215  |
| انژكتور بنزين شماره ۱         | 1331  |
| انژكتور بنزين شماره ۲         | 1332  |
| انژكتور بنزين شماره ۳         | 1333  |
| انژكتور بنزين شماره ۴         | 1334  |
| سوئيچ اينرسي                  | 1203  |
| كمپرسور كولر                  | 8020  |
| رله كمپرسور كولر              | 8005  |

