



چراغهای جلو




- (۱) مجموعه چراغ جلو
(۲) سریچ لامپ راهنما
(۳) لامپ
(۴) مجموعه چراغ مه شکن جلو (مطابق مدل خودرو)




پیاده کردن چراغ



- ۱- درب محفظه موتور را باز نمائید.
- ۲- دو عدد پیچ مجموعه چراغ را با باز نمائید.




- ۳- مجموعه چراغ را به طرف بیرون کشیده و از نگهدارنده جدا نمائید
- ۴- کانکتور برق را از مجموعه چراغ جدا نمائید.



- ۵- درپوش روی لامپ را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و باز نمائید.
- ۶- جهت نصب مجموعه چراغ عکس مراحل فوق را اجرا نمائید.

چراغهای عقب




۱- مجموعه چراغ عقب

۲- لامپ


۳- دسته سیم



پیاده کردن



- ۱- موکت جانبی صندوق عقب را کنار بزنید و سه عدد مهره اتصال مجموعه چراغ عقب به بدنه را باز نمائید.
- ۲- با دقت مجموعه چراغ ها را از خودرو جدا نمائید.



- ۳- سرپیچ چراغ را در عکس جهت چرخش عقربه های ساعت بپیچانید تا باز شود، سپس آنرا از محفظه بیرون بیاورید.
- ۴- لامپ را کمی فشار داده و یک چهارم دور عکس جهت عقربه های ساعت چرخانده و لامپ را از سرپیچ بیرون بیاورید.
- ۵- جهت نصب مجموعه چراغ عکس مراحل فوق را اجرا نمائید.