






| کد  | معرفی وسیله              |
|-----|--------------------------|
| S1  | سوئیچ اصلی               |
| S34 | سوئیچ A/C                |
| S35 | سوئیچ فن                 |
| A1  | جعبه فیوز                |
| F1  | فیوز A/C                 |
| F4  | فیوز HEATER              |
| F9  | فیوز FAN                 |
| F11 | فیوز CANS FAN            |
| A5  | واحد کنترل موتور ( ECU ) |
| K   | جعبه رله                 |
| K3  | رله فن کنداسور           |
| K4  | رله قطع                  |
| K5  | رله A/C                  |
| F25 | فیوز ENG                 |
| K12 | رله موتور بخاری          |
| R2  | مقاومت                   |
| M25 | موتور بخاری              |
| M26 | موتور هوای ورودی         |
| M27 | فن کنداسور               |
| M28 | کلاچ مغناطیسی            |
| B9  | سوئیچ فشاری              |
| B10 | ترموستات                 |





- ۱۹- کانکتورهای کلید A/C
- ۲۰- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر
- ۲۱- فیوزهای کولر
- ۲۲- ترموستات کولر

- ۱- رله سه قلو
- ۲- کانکتور اتصال به دسته سیم اصلی
- ۳- فن کندانسور
- ۴- کانکتور کلاچ مغناطیسی
- ۵- اتصال بدنه
- ۶- سوئیچ فشار
- ۷- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر ۱