













DAY LIGHT DRL





کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور XEM01 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور کامپیوتر موتور B ECU B 1211 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 

کانکتور دسته سیم اصلی به لامپ چراغ روز DRL 	
--	--

@alyance,