








STOP LIGHT



INST



کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم اصلی به کلید استپ ترمز 4470 
کانکتور دسته سیم اصلی به باطری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه چراغهای عقب XRRC01 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی XMR01 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD02 