













TRUNK OPENER



TRUNK OPENER



کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به چراغ صندوق عقب TRUNK LIGHT 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب 1 BACK DOOR 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب XIR01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا XIMM81 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه پشت آمپر METERSET 0004 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD02 

	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD01 BACK DOOR 

@alyance,