



Air bag system- 405 & Pars- Jing Hing(30pin)

0402029

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئچ	CA00
جعبه فيوز	BF00
نمايشگر جلو امپر	0004
كانكتور عيب ياب	C001
يونيت ايربك راننده	6570
كيسه ايمني هوا راننده	6565
يونيت قفل مركزي	6235
محرك قفل درب جلو چپ	6200
محرك قفل درب جلو راست	6205

