


جعبه فیوز پژو 206 ملی (زیر درب موتور)



سوئیچ استارت

بوق / مه شکن جلو

جعبه فیوز داخلی BF00B-BF00C

جعبه فیوز داخلی BF00B-BF00D

رله فن دور تند

رله فن دور کند

برق ABS

برق ABS

جعبه فیوز داخلی BF00C

برق FCM (کمپرسور کولر / برق نور بالا و پایین سمت راست)

برق FCM (برق نور بالا و پایین سمت چپ)

رله برف پاک کن جلو و عقب

رذرو

رله دوبل

رله دوبل

برق ECU

رذرو

رذرو

رذرو

رذرو