

BSI FUSE

ردیف	نام فیوز	حداکثر جریان	مورد مصرف
1	F4	20	رادیو پخش ، نمایشگر چند منظوره ، چراغ کوچک ، چراغ صندوق عقب .
2	F5	15	کاتکتور عیب یابی ، یونیت گیربکس اتوماتیک .
3	F6	10	کاتکتور عیب یابی ، استپ ترمز ، رله دویل گیربکس اتوماتیک ، گیربکس اتوماتیک ، رادیو پخش .
4	F10	40	گرمکن آینه ها ، گرمکن شیشه عقب .
15	F11	15	موتور برف پاک کن عقب .
6	F12	30	کلید شیشه بالابرهای برقی جلو ، کلید شیشه بالابرهای اتوماتیک برقی جلو ، کلید قفل کن شیشه بالابرهای برقی عقب .
27	F14	10	COM 2000 ، سنسور باران ، ECU کیسه هوا .
8	F15	15	برق آمپر ها ، نمایشگر چند منظوره ، رادیو پخش .
9	F16	30	محرکهای درب ها .
10	F20	10	چراغ ترمز عقب راست .

BM34 FUSE

ردیف	نام فیوز	حداکثر جریان	مورد مصرف
1	F1	10	برق فرمان رله دور تند فن ، فشنگی ننده عقب ، سنسور سرعت خودرو .
2	MF1	*	برق رله های دور کند و تند فن .
3	F2	15	برق پمپ بنزین .
4	MF2	*	برق ECU سیستم ABS .
5	F3	10	برق ECU سیستم ABS .
6	MF3	*	برق ECU سیستم ABS .
7	F4	10	برق ECU انژکتور ، برق ECU گیربکس اتوماتیک .
8	MF4	*	برق مثبت BSI (برق آمپر ها ، گرمکن شیشه عقب ، گرمکن آینه ها ، موتور برف پاک کن عقب ، کلید شیشه بالابرهای برقی جلو ، کلید شیشه بالابرهای اتوماتیک برقی جلو ، کلید قفل کن شیشه بالابرهای برقی عقب ، محرک های درب ها ، فنک سیگلر ، چراغ کوچک ، چراغ صندوق عقب) .
9	MF5	*	برق مثبت BSI (شنت ، کاتکتور عیب یابی ، برق آمپر ها ، رله دویل گیربکس اتوماتیک ، گیربکس اتوماتیک ، یونیت گیربکس اتوماتیک ، COM 2000 ، نمایشگر چند منظوره ، سنسور باران ، ECU کیسه هوا ، رادیو پخش ، استپ ترمز) .
10	F6	15	گیربکس اتوماتیک .
11	MF7	*	برق سونیج (استپ ترمز) .
12	F8	20	برق مثبت ECU ، برق فرمان رله دور کند فن .

رنگ	کد	نام فرانسسه
سفید	BA	BLANC
قرمز	RG	ROUGE
آبی	BE	BLEU
بنفش	VI	VIOLET
قهوه ای	MR	MARRON
نارنجی	OR	ORANGE
سبز	VE	VERT
زرد	JN	JAUNE
صورتی	RS	ROSE
سیاه	NR	NOIR
خاکستری	GR	GRAY
بژ	BG	BEIGE