

شرح	كد
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
جعبه فيوز محفظه موتور	BF00I
سوئیچ	SW00
یونیت نود مركزي	CCN
یونیت نود درب راننده	DDN
یونیت نود درب شاگرد	PDN
پنل كنترل كولر و بخاري	8025
شیشه گرمکن عقب	8120A
آینه جانبي سمت چپ	6410
آینه جانبي سمت راست	6415

