

بسمه تعالی

پراید

راهنمای مدارات الکتریکی

مدیریت فنی و مهندسی

تجهیزات و ابزارآلات تخصصی تعمیرگاهی خودرو

www.pardazeshkhodro.com

۰۹۱۲۲۳۳۲۲۱۵-۰۹۱۲۷۱۳۹۲۱۱


- ۱ - فهرست مدارات الکتریکی
- ۲ - راهنمای نقشه خوانی
- ۳ - معرفی محل عبور دسته سیم ها
- ۴ - ۱۴- سیستم ضدسرقت
مدل زیمنس
SR14167020B-SH15R67020B-TH10067010C-DN08067010D-SH12R67020B
کد دسته سیم ها:
- ۵ - ۱۵- سیستم ضدسرقت
مدل ولئو
SR14J67020A-SH12V67020A-SH15V67020A -SR14V67020
کد دسته سیم ها:
- ۶ - نمونه جداول عیب یابی سیستم ها بر اساس قطعات

تجهیزات و ابزارآلات تخصصی تعمیرگاهی خودرو


www.pardazeshkhodro.com

۰۹۱۲۲۳۳۲۲۱۵-۰۹۱۲۷۱۳۹۲۱۱





- A: نام سوکت
 B: خانه سوکت
 C: رنگ سیم
 D: شماره سیم
 E: انشعابات
 F: اتصال بدنه
 G: کد اتصال بدنه
 H: نام قطعه
 I: سوکت های رابط دو دسته سیم
 L: سیم
 K: نشان دهنده وضعیت
 L: فیوز
 M: اشکال بیان کننده وضعیت قطعه



- (۱۶) مقاومت فن
- (۱۷) موتور فن دمنده
- (۱۸) کانکتورهای کلید
- (۱۹) کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر
- (۲۰) فیوزهای کولر
- (۲۱) ترموستات کولر

- (۱) کانکتور صفحه کیلومتر
- (۲) کانکتورهای اتصال به دسته سیم کف
- (۳) کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد
- (۴) کانکتور فلاشر
- (۵) کانکتور واحد قفل مرکزی
- (۶) ECU
- (۷) کانکتور اتصال به دسته سیم عقب
- (۸) مدول ABS
- (۹) کانکتور عیب یاب
- (۱۰) جعبه فیوز
- (۱۱) فیوز برق های اصلی
- (۱۲) مجموعه کانکتورهای دسته راهنما
- (۱۳) مجموعه کانکتورهای سوئیچ
- (۱۴) کانکتور چراغ ترمز
- (۱۵) کانکتور ایموبیلایزر



