

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

شماره: ۱۳۹۴-۵۰

کلید مدرک: ۱۵۶۷۵

نوع خودرو: پارس و ۴۰۵

اطلاعیه فنی



عنوان: روش رفع ایراد روشن ماندن چراغ ایربگ Jin Heng

پیرو اطلاعیه فنی ۴۷-۱۳۹۴، به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروهای خانواده پارس، ۴۰۵ مجهز به سیستم ایربگ Jin Heng، با ایراد روشن ماندن چراغ هشدار ایربگ در نمایشگر جلو آمپر لازم است به منظور رفع ایراد مطابق مراحل زیر اقدام گردد:

۱- دستگاه ایکودیگ با ورژن ۸.۹۰ به خودرو متصل گردد.

۲- با مراجعه به منوی ایربگ Jin Heng، از منوی Fault Reading، خطای درج شده در حافظه ECU Air Bag خوانده شود و مطابق نوع ایراد اقدام به رفع ایراد گردد.

۳- در صورت عدم نمایش خطا در منوی Fault Reading، اقدام به پاک کردن خطا از طریق منوی Fault Erasing گردد.

۴- در صورت نیاز می‌توان نوع خطای موقتی رخ داده شده را با مراجعه به منوی Others مشاهده نمود.

نکته: این ایراد مربوط به کدهای History Fault یونیت ایربگ می‌باشد که نرم افزار ورژن ۸.۹۰ به بعد قابلیت پاک کردن آنها را دارد.

