

شرح	كد
باتري	BB00
نود جلويي	FN
يونيټ نود مركزي	CCN
رله دوپل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
نمايشگر جلو آمپر	ICN
آنتن دور مغزي سوئيچ	8220
ECU موتور	1320
يونيټ ايموبلايزر -ICU	8208

