

Injection – VANET EURO 4 - Petrol

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز	BF00
سوئيچ	SW00
كانكتور عيب ياب	C001
استارتر	1010
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
سوئيچ اينرسي	1203
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سنسور اكسيژن	1350B
شير برقي كنيستر	1215
سنسور دور موتور	1313
پمپ بنزين	4310
كوئل	1135A
كوئل	1135B
استپر موتور	1225
سنسور فشار هواي ورودي	1312
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
سنسور دماي آب	1220
ناك سنسور	1120
سنسور موقعيت ميل سوپاپ	1115
سنسور سرعت	1620
انژكتور 1	1331
انژكتور 2	1332
انژكتور 3	1333
انژكتور 4	1334

